### Canon

# BJ F360 かんたんスタートガイド (Macintosh編) USBケーブル

### 始める前にお読みください...

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。 インストールの 途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。それまでは、コンピュ ータと接続しないでください。

本書の説明と異なる手順で接続すると、インストールが正しく行われない場合があり

#### 次のときは、USBケーブルの抜差しをしないでください。

- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、Mac OSが起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、 USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き 差しすると、Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。


Mac OS 8.1がインストールされているiMacをお使いの 場合は、準備作業を行う前に、iMacアップデート1.0を 使ってアップグレードしてください。

iMacアップデート1.0は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配付さ れています。

この他にも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいことがあり ます。本書に従って設置作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBインタフェ ースをお使いになる前に」を必ずご覧ください。

## 1. 保護材と固定用テープを取る


**●**本体外部の保護材と固定用テープを取る。



■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。

プリンタ内部に手を入れないでください。 けがの原因になることがあります。


# **2.** プリンタの置き場所を決める



- ■用紙をセットするときのために、プリンタを動かせるように余裕 のある場所に置いてください。
- ■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでく

# **3.** 電源に接続する

●本体背面に電源コード ②電源プラグをコンセントに差し込む。 をセットする。




**3**電源ボタンを押して電源を入れる。 電源ランプが点滅します。


- 禁止
   AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。 火災や感電の原因になることがあります。
   ブリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷できなくなることがあります。
   エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

# **4.** カラーBJカートリッジ(BC-33e を取り付ける


①フロントカバーを開ける。 カートリッジホルダが左側に移動します。




**2**青色のレバーを上げる。




**3**カラーBJカートリッジ(BC-33e) をパッケージから取り出す。




4オレンジ色の保護キャップ(①)、 保護テープ(②)を取りはずす。



**⑤**カラーBJカートリッジ (BC-33e)を、 カートリッジホルダに差し込む。




**6**青色のレバーを下げて固定する。



▶一度はずした保護キャップ、保護テープおよびプラスチック材は再装着できません。 対域の条例にしたがって捨ててください。 |護テープは完全に取却ってください。テープが付いたままだとインクが供給されません

# 5. 4色のインクタンクを取り付ける


●オレンジ色のプラスチック材2個を、 ②イエローのインクタンク(BCI-3eY) スチック材で手や服を汚さないように



固定つまみを押して取りはずす。(プラ を取り出し、オレンジ色の保護テープ を持って、透明フィルムをはがす。




3 図のようにインクタンクの底部をささえて持ち、 オレンジ色の保護キャップを、矢印の方向にひ




この面を強く押さないでください。 インクが飛びはねることがあります。

4 イエローのインクタンク (BCI-3eY)を右端に入れる。



力チッと音がするまで押す。



6 同様にして、右から順にマゼンタ (BCI-3eM)、シアン(BCI-3eC)、 ブラック(BCI-3eBK)のインクタン クを取り付ける。



**7**フロントカバーを閉じる。 電源ランプが点滅し、準備動作が

はじまります。

点滅が終わるまで他の操作 を行わないでください。

次は接続とプリンタドライバのインストールです。

iMacおよびMacintoshは、米国Apple Computer,Incの商標です。

# **6** コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う

プリンタを印刷できる状態にするには、プリンタをコンピュータに接続し、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)を用意してください。


#### インストールの前に確認してください。

・ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムが ある場合は、OFFにするかシステムフォルダからはずして再 起動してください。

アプリケーションソフトが起動して いるときは、終了してください。



●BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源ボタンを押し、電源を切る。




電源ランプが消灯します。

②コンピュータの電源を入れ、Mac OSを起動する。

3Mac OSが起動してデスクトップが表示されたら、 プリンタをコンピュータに接続する。

 USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正 方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブ ル接続部に接続する。 USBコネクタをしっかりと




2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方を、MacintoshのUSBポートに接続する。



- ・図は、iMacの場合を示しています。
- ・USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつないでも構いません。
- ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアー ス接続をお勧めします。
- 4 プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる。



ご使用のコンピュータによっては、次の画面が表示されます。 この場合は、「OKIをクリックします。




⑤プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブに セットする。

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。

**⑥**[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックする。




**7**[インストーラ]アイコンをダブルクリックする。




**3** ライセンスの内容を読んで、同意する場合は [同意]をクリックする。



¶
「インストール」をクリックする。




以下のメッセージが表示されたら...



動作中のアプリケーションソフトがないかどうか、確認してください。保存していない書類がある場合は、[キャンセル]をクリックして、書類を保存してから、プリンタドライバのインストールをやり直してください。 保存する必要がない場合は、[続ける]をクリックしてください。 インストール中
インストールする項目の残り数! a
インストール中 | BJ Support Module2
中止
このインストールプログラムは、HindVictor ソフトラッフの Installer VISE で作用されました。

簡易インストールが始まり、環境に応じて必要なソフト ウェアが自動的にインストールされます。

●以下の画面が表示されたら、[再起動]をクリックする。




コンピュータが再起動します。 これで、インストールの作業は終了です。プリンタドライ バ/リファレンスガイド(CD-ROM)をCD-ROMドライ ブから取り出してください。

# **7.**プリンタドライバを選択する


ここでは、Macintosh 1 台とプリンタを接続する場合の操作を説明します。ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『リファレンスガイド(CD-ROM) 付録: Macintoshドライバガイド』を参照してください。『リファレンスガイド』の見かたは、CD-ROMのケースに入っている、ブックレットの説明をご覧ください。

### **国参考** プリンタドライバの選択は、印刷に使うプリンタを切り替えるたびに行ってください。

● プップルメニューから[セレクタ]を選択する。




②[BJ F360]アイコンをクリックし(①)、 [接続先]に[BJ F360 1]が表示されている ことを確認する(②)。



3クローズボックスをクリックし、 セレクタを閉じる。



下記の画面が表示された場合には [OK]をクリックしてください。



# 8.プリントヘッドの位置を調整する

●アプリケーションソフトを起動して、[ファイル] メニューから[用紙設定]を選択する。



**2**[ ユーティリティ ] をクリックする。



❸メニューから[テストプリント]を選択する。




プリンタに、A4の普通紙を2枚セットする。セットされていることを確認したら、 をクリックする。



6 確認のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。


位置調整のためのパターンが印刷されます。

**⑥**(B1)と(B2)のそれぞれのパターンのうち、各線がぴったり 重なっているものの番号を入力し、[設定]をクリックする。



さらに細かい調整をするためのパターンが印刷されます。

**8**(B1)と(B2)のそれぞれのパターンのうち、各線がぴったり重なっているものの番号を入力し、[設定]をクリックする。



これでプリントヘッドの位置が調整されました。

